

HITACHI

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

CAFETERA AUTOMÁTICA
HCM-100AR



JUL11

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto. Luego guárdelas en un lugar seguro para futura referencia.
2. Asegúrese que la alimentación eléctrica de su hogar coincida con el informado en la placa de identificación del producto.
3. No toque las superficies calientes. Use solamente las manijas y perillas.
4. Este producto no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la carencia de la experiencia y del conocimiento, a menos que hayan sido dadas la supervisión o la instrucción referente al uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños
5. Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación, ficha o alguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
6. Nunca mueva o arrastre el artefacto tirando del cable de alimentación. Asegúrese que el cable no esté atrapado, aplastado o quede en el borde de mesas o parrillas o en contacto con superficies calientes.
7. Periódicamente revise el cable de alimentación. Nunca emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo. El cable de alimentación puede ser cambiado y reparado únicamente por un Servicio Técnico Autorizado
8. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. Antes de desenchufar el artefacto, asegúrese de que el mismo esté apagado.
10. Desenchufe la unidad tirando desde la ficha y nunca desde el cable de alimentación.
11. Este producto es solamente de uso doméstico. Úselo solo en la forma indicada en este manual.
12. Nunca emplee esponjas metálicas en la limpieza. Podrían desprenderse pequeñas trozos que al tocar partes eléctricas podrían constituir un riesgo de descarga eléctrica.
13. **PRECAUCIÓN:** Durante el proceso de hacer café, nunca levante la tapa de la cafetera. Podría resultar quemado por el vapor de agua.
14. Desenchufe la unidad cuando no la use o antes de limpiarla. Deje que la unidad se enfríe antes de manipularla.
15. No coloque la unidad cerca o encima de hornallas eléctricas o a gas ni dentro de hornos.
16. No deje la jarra de vidrio vacía sobre la placa de calentado, ya que en estas condiciones podría quebrarse.
17. Nunca utilice el artefacto si la jarra tiene alguna rajadura o la manija se encuentra dañada o floja. Tenga cuidado al manipular la jarra, ya que la misma es frágil.
18. No apoye la jarra en superficies calientes o muy frías.
19. No haga funcionar la unidad sin agua.
20. Este producto no es apto para usar en exteriores.
21. **ATENCIÓN:** ESTA UNIDAD DEBE CONECTARSE A TIERRA. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados a personas o cosas por una incorrecta conexión a tierra. Consulte a un electricista en caso de requerirlo. En caso de no tener tomacorriente con tres bornes, **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA** puede cambiarse la ficha de la unidad por otra de dos bornes, ni usar adaptadores, ya que se anula la protección efectiva de la toma a tierra.


Contenido:

Instrucciones importantes de seguridad	1
Contenido del manual	2
ESPECIFICACIONES.....	2
DESCRIPCIÓN.....	2
PANEL DE CONTROL.....	3
ANTES DE USAR.....	3
OPERACIÓN.....	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	5
Directorio de Servicios Técnicos Autorizados.....	6
Certificado de garantía.....	10

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1000 W
ALIMENTACIÓN	230 V ~ 50 Hz
CAPACIDAD	1,5 Lts.

DESCRIPCIÓN



PANEL DE CONTROL



ANTES DE USAR

Controle que todos los accesorios estén completos y la unidad no se encuentre dañada.

Llene el tanque de agua y haga funcionar la cafetera varias veces sin colocar café en el filtro. Deseche el agua, lave bien todos los accesorios con agua tibia. Su cafetera está lista para preparar café.

OPERACIÓN

1. Abra la tapa superior y coloque agua potable en el tanque. El agua no debe exceder la marca de nivel máximo marcada en el tanque.
2. Coloque el porta filtro en su soporte y asegúrese que se encuentra ensamblado correctamente. Luego coloque el filtro sobre el mismo.
3. Agregue café molido dentro del filtro. Normalmente para una taza de café necesitará una cuchara al ras de café, pero esto puede variar según el gusto personal.
4. Cierre la tapa superior y coloque la jarra sobre la placa caliente.
5. Conecte la ficha en el tomacorriente. La pantalla mostrará en forma titilante **"12:00"**.
6. Presione el botón ON/AUTO/OFF una vez, el mismo se iluminará de color rojo. Y el aparato comenzará a hacer café.
7. Durante la preparación, esta puede ser interrumpida presionando el botón ON/AUTO/OFF dos veces. El botón se iluminará de color azul durante 15 segundos y luego se apagará. Para continuar haciendo café, solamente deberá presionar el mismo botón una vez.
Durante la preparación, podrá retirar la jarra para servir durante un tiempo menor de 30 segundos. Al retirar la jarra de la base, la cafetera detendrá el goteo.
8. Una vez preparado el café, si no desea servirlo inmediatamente, puede dejar la garra sobre la placa caliente, sin desconectar la cafetera, de manera que es mantenido caliente. Si no es apagado antes el aparato se apagará automáticamente luego de 2 horas.
9. Cuando no use la cafetera, apáguela y desconecte de la red eléctrica.

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Si Usted desea preparar café mas tarde, podrá programar el aparato para que comience a prepararlo a una hora determinada.

Si ahora son las 17:10 horas y desea que el café comience a prepararse a las 20:15 horas, siga los siguientes pasos de programación.

1. Presione una vez el botón PROG. La palabra CLOCK aparecerá en la parte superior del display.
2. Presionando los botones HORA y MIN coloque en el display la hora actual. (en el ejemplo 17:30) .
3. Presione nuevamente el botón PROG. y se mostrará la palabra TIMER en la parte superior de la pantalla..
4. Programe la hora deseada de encendido de la cafetera con los botones HORA y MIN (en el ejemplo 20:15).
5. Presione nuevamente el botón PROG. Desaparecerá de la pantalla la palabra TIMER y mostrará la hora actual. Luego de 15 segundos se apagará la iluminación de los botones.
6. Presione 2 veces el botón ON/AUTO/OFF, el mismo se iluminará de color azul de forma intermitente.. Para visualizar la hora programada, presione el botón PROG. 2 veces.



Fig.1



Fig.2

NOTA: Podrá cancelar el encendido automático presionando el botón ON/AUTO/OFF una vez. Si quiere prepara café inmediatamente, presione el mismo botón una vez mas. Si desea cambiar la hora de encendido programada, siga los pasos 1 a 4.

Recomendaciones para obtener un café sabroso

1. Una cafetera limpia es esencial para preparar un café sabroso. Limpie regularmente la cafetera como se indica en la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Utilice siempre agua limpia y fresca.
2. Almacene el café en un lugar seco y fresco. Luego de abrir un paquete de café, séllelo nuevamente y guárdelo en un lugar fresco o en la heladera.
3. Para obtener un sabor óptimo, compre café de calidad en granos y muélalo fino antes de preparar el café.
4. No se recomienda recalentar el café, ya que el mejor sabor se obtiene inmediatamente después de preparado.
5. Limpie la cafetera mas frecuentemente si utiliza café tostado y molido, ya que el mismo desprende aceites.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- △ Asegúrese de desconectar el artefacto antes de limpiarlo. No sumerja el cable la ficha o la cafetera en agua u otro líquido, esto produce riesgo de una descarga eléctrica.
- △ Limpie todas las partes desarmables de la cafetera con agua caliente luego de cada uso.
- △ Limpie la superficie exterior de la cafetera con un paño suave y húmedo.
- △ Utilice un paño húmedo para limpiar cuidadosamente la placa caliente (donde apoya la jarra). Nunca utilice limpiadoras abrasivos, ya que la dañaría.
- △ **NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS O ESPONJAS METÁLICAS.** Para quitar la suciedad mas persistente utilice una malla de nylon o poliéster con un limpiador no abrasivo.
- △ Reinstale todas las partes.

Como quitar los depósitos minerales.

Para mantener su cafetera operando eficientemente, deberá limpiar los depósitos minerales dejados por el agua, dependiendo de la calidad del agua usada y la frecuencia de uso. Para la eliminación de dichos depósitos, siga los pasos siguientes:

1. Llene el tanque de agua con descalsificador en una proporción de 4:1, o como indique el fabricante del descalsificador. También es posible usar una solución de ácido cítrico en agua al 3%.
2. Coloque la jarra sobre la placa caliente.
3. Presione el botón ON/AUTO/OFF una vez. Luego de un instante el agua comenzará a circular y caer en la jarra.
4. Luego de llenar la jarra con el contenido aproximado de una taza, presione nuevamente el botón ON/AUTO/OFF para detener la circulación.
5. Deje actuar la solución por 15 minutos y luego repita los pasos 3 a 5.
6. Encienda la cafetera nuevamente presionando el botón ON/AUTO/OFF. Esta vez deje funcionar hasta que el tanque de agua quede vacío.
7. Enjuague la cafetera haciendo circular agua limpia al menos tres veces.

LISTADO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISION NOVIEMBRE 2010
 PARA ACTUALIZAR ESTE LISTADO CONSULTAR LA PÁGINA : www.radiovictoria.com.ar

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. - Tel.: (011) 4983-7116/7722

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electronica D'Amato	Donado 540	0291-4523437
Buenos Aires	Baradero	Belen Herman	Belgrano (Esq. Emilio Genou) 1702	03329-486248
Buenos Aires	Benito Juarez	Teos Electronica	Av. Constitucion 297	02292-454486
Buenos Aires	Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Buenos Aires	Campana	Electronica Diaz	Av. Balbin 1068	03489-423155
Buenos Aires	Chascomus	Central de Reparaciones	Alvear 325	02241-423945
Buenos Aires	Chascomus	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Buenos Aires	Darregueira	Electrónica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Buenos Aires	Dolores	Tauro Electronica S.H.	Cramer 199	02245-444300
Buenos Aires	Escobar	Servicio Tecnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Buenos Aires	Escobar	Servicio Técnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Buenos Aires	Junin	S.E.I.H Service	General Paz 433	02362-430670
Buenos Aires	La Plata	Da Tos Virgilio e Hijo S.H.	Calle 68 1532	0221-4516021
Buenos Aires	Mar de Ajó	Tauro Electronica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Buenos Aires	Mar del Plata	Service Integral de M.A. Iglesias	Salta 3519	0223-4764918
Buenos Aires	Mar del Plata	Toshimar	Bolivar 3056	0223-4940723
Buenos Aires	MARCOS PAZ	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	Olavarría	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Buenos Aires	Pounta Alta	Electrónica Sur	Urquiza 484	02932-15456273
Buenos Aires	SAN BERNARDO	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. SAN BERNARDO 1046	02257-460159
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electronica S.H.	Av. 41 688	02246-520932
Buenos Aires	Tandil	Polifroni Mariano Oscar	9 de Julio 148	02293-442165
Buenos Aires	Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Buenos Aires	Villa Gesell	Casa Anatron	Av. 3 y Paseo 115	02255-462982
Capital Federal	Capital Federal	Attendance S.A.	Av, Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Capital Federal	Centro Tecnico Julio Cirilo	Peru 1223	4361-1758
Capital Federal	Capital Federal	CRASA	Av. Santa Fe 5278	4772-8798
Capital Federal	Capital Federal	LEM SERVICE	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	4568-0096
Capital Federal	Capital Federal	Servicio Central (L.Blanca)	Franklin 640	4983-7722/7116
Chaco	Gral Jose de San Martin	MULTICONTROL (CH)	9 de Julio 326	03725-15457202
Chaco	Gral Jose de San Martin	Parcellier Ricardo	12 de Octubre 375	03725-420499
Chaco	LAS BREÑAS	Servicio Tecnico JEB	9 DE JULIO 1774	03731-460675
Chaco	Resistencia	Electronica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	03722-424257
Chaco	Resistencia	I.T.E.T	General Vedia 475	03722-420504
Chaco	Roque Saenz Peña	Electrónica Norte	Hipólito Yrigoyen 439	03732-423888
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	Alem 264	0297-4442629

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Chubut	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	02965-458439
Chubut	Trelew	Fagtron Electronica	Brasil 253	02965-427073
Chubut	Trelew	Wimer de Gahona Juan Jose	Ameghino 749	02965-427935
Cordoba	Almafuerte	Servicor-Suc. Almafuerte	Tucumán 212	03571-472742
Cordoba	B°SAN MARTIN	ELECTROMUNDO	BV. LOS GRANADEROS 2347 Local 1	0351-4761859
Cordoba	Cordoba	Frola Fabian	Jeronimo L de Cabrera (B° A.Cordoba) 693	0351-4712874
Cordoba	Cordoba	J. R. Garcia e Hijos	Armenia **B. PUEYREDON** 1807	0351-4510452
Cordoba	Cordoba	Microcor Servicio Tecnico	Alberdi 61	03564-438436
Cordoba	Cordoba	Microcor Servicio Tecnico	Igualdad 9	0351-4252642
Cordoba	CORDOBA	Servicor-Suc.Bo. Gral. Paz	25 de Mayo 790	0351-4265124
Cordoba	Justiniano Posse	DG Electrónica	P.Gutierrez 559	03534-430126
Cordoba	La Francia	JP Reparaciones	Belgrano 171	03564-591144
Cordoba	LA PARA	ELECTROPRISA	SARMIENTO 561	03575-491543
Cordoba	Laborde	Central Service	Sarmiento 969	03534-461629
Cordoba	Marcos Juarez	Acosta Nestor	Maipu 850	03472-427914
Cordoba	Río Segundo	E.S. & T. Electrónica	Santiago Sud 1173	03532-423891
Cordoba	Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 175	03571-423330
Cordoba	Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av.Sarmiento 217	03543-493000
Cordoba	San Francisco	Electronica Nivoli Service	General Paz 123	03564-435499
Cordoba	VILLA DEL ROSARIO	VOCOS SERGIO EDUARDO	JERONIMO DEL BARCO 675	03573-423815
Cordoba	Villa Maria	VCT Mignola Adrian	San Juan 1799	0353-4523466
Corrientes	Corrientes	Electronica del Litoral	España 770	03783-431320
Corrientes	Paso de Los Libres	Di Tony Electronica	Los 108 y T. Niveyro S/N	03772-426517
Corrientes	Paso de Los Libres	Soveron Honorato Raul	Brasil 1230	03772-427463
Entre Rios	Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Entre Rios	Gualeguay	Caminos Pedro	Alarcon Muñiz 206	03444-426842
Entre Rios	Gualeguaychu	Bosyk Isidoro	Primera Junta 114	03446-425967
Entre Rios	Gualeguaychu	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	03446-428380
Entre Rios	Parana	Electronica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
Entre Rios	Parana	Fernandez Juan Manuel	Don Bosco 780/86	0343-4241985
Entre Rios	VIALE	Service & Reparaciones	SAN NICOLAS 1187	0343-492-1213
Formosa	Clorinda	Electronica San Expedito	BO. 442 VIV. (Eva Peron) MZ.129 CASA 2	03718-424128
Formosa	COLORINDA	Refrigeración Gutierrez	BARRIO 742 VIV MANZANA 35 CASA 7	03718-424429
Gran Bs. Aires	Bella Vista	Oyola Adrian	Av. Mattaldi 1149	4666-0817
Gran Bs. Aires	Berisso	Electronica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Gran Bs. Aires	Escobar	Tecnoserv	Don Bosco 745	03488-421290

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Gran Bs. Aires	FLORENCIO VARELA	Full Service	BELGRANO 690	0810-999-3298
Gran Bs. Aires	Glew	Tecnovision	Obligado 198	0800 666 4330
Gran Bs. Aires	Grand Bourg	Taller Spica	El Callao 122	02320-439756
Gran Bs. Aires	Isidro Casanova	Electronica Marconi	Marconi 3747	4694-6006
Gran Bs. Aires	Jose C. Paz	Servicio Tecnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
Gran Bs. Aires	Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4239-2115
Gran Bs. Aires	Mariano Acosta	Electronica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
Gran Bs. Aires	Pilar	Electronica GB SRL	Rivadavia 998	02322-430443
Gran Bs. Aires	San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
Gran Bs. Aires	San Isidro	Electronica San Isidro	Itzuzaingó 133	4743-1086
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Mazzeo Nicolas	San Martin 1084	0388-4222526
La Pampa	Santa Rosa	Barrozo Mauricio Alberto	Cesar Rodriguez 1583	02954-438288
La Pampa	Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602
La Rioja	CHILECITO	Electroservicasas	JULIAN AMATTE 75	03825-425313
La Rioja	CHILECITO	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	La Rioja	Telecolor	Lamadrid 435	03822-465354
Mendoza	General Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Mendoza	Godoy Cruz	Video Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4249601
Mendoza	Malargüe	Electronica Central	Av. General Roca (Este) 672	02627-471287
Mendoza	Rodeo del Medio	Ever - Cool	Pedro Molina 426	0261-4913932
Mendoza	San Rafael	Refrigeracion Polo	Saavedra 467	02627-15501552
Mendoza	San Rafael	Servetel Electrónica	Segovia 55	02627-447655
Misiones	El Dorado	Pastori Daniel Antonio	Polonia 24	03751-424014
Misiones	LEANDRO N ALEM	Refritec	LIBERTAD Y BOMPLAND s/n	03754-422752
Misiones	Posadas	Electronica Cejo	Av. Torres Lopez 2623	03752-425921
Misiones	Puerto Rico	Casa Rodriguez	Almirante Brown 25	03743-421318
Neuquen	Neuquén	Gatti Electronica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
Neuquen	San Martin de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155
Neuquen	Zapala	Sosa Pagano Abel	Ejercito Argentino 229	02942-421980
Rio Negro	Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4782300
Rio Negro	RIO COLORADO	A.V.C. ELECTRONICA	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Salta	Rosario de la Frontera	Campos Carlos Ariel	Soldado Sanguino 20	03876-15471372
Salta	Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
Salta	SALTA	Leandro Electronic	RAMON ESPECHE 151	0387-4283428
Salta	Salta	Perez y Perez Refrigeración	Zabala 560	0387-4232464
Salta	Tartagal	Suc.de Yeizel Katz S.H.	Alberdi 11	03875-422849

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCIÓN	TELÉFONO
San Juan	Rawson	Ingen Refrigeración	Av. España Sur 1920	0264-4281428
San Juan	Rawson	SERVITEC	Estado de Israel 236	0264-4283966
San Juan	San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Juan	San Juan	Technocenter	Sarmiento Sur 154	0264-4276866
San Luis	San Luis	Electronica Nico	Junin 679	02652-428747
San Luis	Villa Mercedes	Electronica Vargas	Pueyrredon 1176	02657-421934
Santa Cruz	Puerto San Julian	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Santa Fe	Capitan Bermudez	Laboratorio Electrónico	9 de Julio 312	0341-4913210
Santa Fe	Casilda	Electronica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Santa Fe	Elortondo	Hogar Servicio SRL	Malvinas Argentinas 737	03462-470600
Santa Fe	GALVEZ	Cerioti Electronica	ESPAÑA 1027	03404-482156
Santa Fe	LAS TOSCAS	ELECTRONICA CUSSIT	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	Rafaela	Francesconi Electronica	Av. Roca 475	03492-422292
Santa Fe	Rafaela	Mundo Electronico	Av. Ernesto Salva (B° G. Lehmann) 548	03492-420094
Santa Fe	Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Santa Fe	Reconquista	Servicio Técnico Reconquista	San Martín 1520	03482-15419851
Santa Fe	Rosario	Achilli Ernesto	Primero de Mayo 2356	0341-4827973
Santa Fe	Rosario	SEI Electronica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Santa Fe	Rosario	Service Italia S.R.L.	Corrientes 3562	0341-4645466
Santa Fe	Rosario Norte	Electronica del Campo	Bv. Rondeau 104	0341-4331937
Santa Fe	SAN JOSE de la ESQUINA	FUGANTE IVAN NELSON	VELEZ SARFIELD 774	03467-461069
Santa Fe	San Justo	Norte Refrigeración	Av. Pellegrini 2354	03498-427631
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Santa Fe	Total Service	Facundo Zuviria 5321	0342-4841001
Santa Fe	Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201/2213	0342-4751528
Santa Fe	VENADO TUERTO	DEGIOVANNI ELECTRONICA	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613
Santa Fe	Venado Tuerto	Viti Fabiana	San Martin 1060	03462-423621
Sgo del Estero	Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	0385-154819089
Sgo del Estero	Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	Rio Grande	Radio Victoria Argentina	Combate de Montevideo 755	02964-422117
Tucuman	Concepción	Empresa de servicio San Jorge	Joaquín V. Gonzalez 754	03865-423336
Tucuman	San Miguel de Tucuman	J&L Electronica	Av. Belgrano 1798	0381-4330128

CERTIFICADO DE GARANTIA

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A
Tte. Gral. Juan D. Perón 2825, C1198AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640, C1405DEF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

- A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
- B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

- C. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete.
Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados.
Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.
Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete.
Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 2092).

PLAZO: Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As. Tel: (011) 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As.
- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.
- Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

MODELO: **HCM-100AR**

Nº SERIE:

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO.....TEL:

FECHA DE VENTA.....FACTURA Nº.....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA